

**SafeContainer contenitore a prova di bambino** IT

• per riporre in modo sicuro le pastiglie per lavatrice e lavastoviglie, le batterie e molto altro ancora • protegge i bambini piccoli dall'accesso non autorizzato a piccole parti tossiche o ingeribili • chiusura a prova di bambino • con piedini in gomma per supporto antiscivolo • design discreto e moderno • colore: bianco • dimensioni: circa 23 cm x 19 cm x 20 cm • capacità: circa 7 l • materia: plastica • indice: 1 pezzo

**Attenzione: questo articolo non è un giocattolo! Si raccomanda di tenere sempre chiusi a chiave e fuori dalla portata dei bambini gli oggetti pericolosi come medicinali, batterie, ecc. Il retro dei pulsanti (sul lato interno della scatola) deve rimanere libero.**

**SafeContainer, caja de seguridad para niños** ES

• para guardar a prueba de niños las pastillas de detergente para la lavadora y el lavavajillas, pilas y mucho más • evita que los niños pequeños puedan acceder a componentes tóxicos o a piezas pequeñas que puedan tragarse • cierre a prueba de niños • con patas de goma para evitar deslizamientos • diseño discreto y moderno • capacidad: aprox. 7 l • dimensiones: aprox. 23 x 19 x 20 cm • material: plástico • color: blanco • contenido: 1 pieza

**Atención: ¡Este artículo no es un juguete! Recomendamos mantener los objetos peligrosos, como los medicamentos, las pilas, etc., cerrados y fuera del alcance de los niños. La parte posterior de los pulsadores (en el interior de la caja) debe permanecer libre.**

**SafeContainer kindveilige opbergbox** NL

• voor het kindveilig opbergen van was- en vaatwastabletten, batterijen en nog veel meer • beschermt kleine kinderen tegen ongeoorloofde toegang tot giftige of inslikbare kleine onderdelen • kindveilige sluiting • met rubberen voetjes voor een slipvaste stand • onopvallend, modern ontwerp • afmetingen: ca. 23 cm x 19 cm x 20 cm • inhoud: ca. 7 l • materiaal: kunststof • kleur: wit • inhoud: 1 stuk

**Let op: Dit artikel is geen speelgoed! We raden aan om gevaarlijke voorwerpen zoals medicijnen, batterijen, enz. altijd achter slot en grendel en buiten het bereik van kinderen te bewaren! De achterkant van de drukknop (aan de binnenkant van de doos) moet vrij blijven.**

reer GmbH  
Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de • info@reer.de  
Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.  
Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

Rev. 012124

Art.Nr.: 83230  
4 013283 832301



9.5 cm


19 cm

Rückseite

**VerschieÙt giftige und gefährliche Gegenstände sowie verschluckbare Kleinteile kindersicher**

Wenn kleine Kinder krabbeln und laufen lernen, beginnen sie ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erkunden. Dabei kommen sie auch mit Gegenständen in Kontakt, die nicht in Kinderhände gehören, wie z.B. Tabletten oder giftige Reinigungsmittel. Dies kann leider oft zu kleineren und größeren Unfällen führen.

Mit der Aufbewahrungsbox kannst Du eine Vielzahl verschiedener Dinge, wie Reinigungstabs oder Batterien, kindersicher verschließen und Deinen Liebling vor solchen Gefahren zuverlässig zu schützen.



20 cm

Deckel

0-24 Monate  
months  
mois

**SafeContainer**

Aufbewahrungsbox • Childproof storage box  
Boîte de rangement avec sécurité enfants



19 cm

Vorderseite



für ein kindersicheres Aufbewahren von:

- Waschmaschinen- und Spülmaschinentabs
- Batterien
- verschluckbaren Kleinteilen



GERMAN BRAND  
SINCE 1922

**SafeContainer kindersichere Aufbewahrungsbox** DE

• für ein kindersicheres Aufbewahren von Wasch- und Spülmaschinentabs, Batterien und vielem mehr • schützt Kleinkinder vor unbefugtem Zugriff auf giftige oder verschluckbare Kleinteile • kindersicherer Verschluss • mit GummifüÙen für einen rutschfesten Stand • dezentes, modernes Design • Farbe: weiß • Material: Kunststoff • Maße: ca. 23 cm x 19 cm x 20 cm • Füllmenge: ca. 7 l • Inhalt: 1 Stück

**Achtung: Dieser Artikel ist kein Spielzeug! Wir empfehlen gefährliche Gegenstände, wie Medikamente, Batterien, usw. prinzipiell verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren! Die Rückseite der Druckknöpfe (in der Innenseite der Box) muss frei bleiben.**

**SafeContainer childproof storage box** GB

• for child-safe storage of washing machine and dishwasher tabs, batteries and much more • protects small children from unwanted access to toxic or swallowable small parts • childproof closure • with rubber non-slip feet • discreet, modern design • colour: white • measurements: approx. 23 cm x 19 cm x 20 cm • capacity: approx. 7 l • material: plastic • contents: 1 piece

**Caution: This product is not a toy! We recommend that dangerous objects such as medicines, batteries, etc. are always kept locked away and out of the reach of children! The back of the fasteners (on the inside of the box) must remain free.**

**SafeContainer boîte de rangement avec sécurité enfants** FR

• permet de conserver les pastilles pour lave-linge et lave-vaisselle, les piles, etc., hors de portée des enfants • empêche les jeunes enfants d'accéder à de petits éléments toxiques ou ingérables • fermeture avec sécurité-enfants • avec pieds en caoutchouc pour un maintien stable • design discret et moderne • couleur : blanc • matériel : matière plastique • dimensions : env. 23 cm x 19 cm x 20 cm • volume de remplissage : env. 7 l • contenu : 1 pièce

**Attention ! Cet article n'est pas un jouet ! Nous recommandons de conserver les objets dangereux tels que les médicaments, les piles, etc., sous clé et hors de portée des enfants ! L'arrière des boutons-pression (à l'intérieur de la boîte) ne doit pas être encombré.**

9.5 cm

1.5 cm

14 cm